

Просмотр зон и адресных компонентов в режиме "ПОЖАР" на дисплее прибора приемно-контрольного и управления (ППКПиУ) "Вектор"

В режиме "ПОЖАР" на дисплее ППКПиУ отображаются номер(а) зоны (зон) в ПОЖАРЕ, например:

ПОЖАР 01 0248 - для не адресных ШС

где **01** - количество зон в режиме "ПОЖАР", **02**- номер ППКПиУ,

4 - номер блока ввода -вывода , **8** - номер зоны (ШС) в ПОЖАРЕ

ПОЖАР 01 0248a - для адресных ШСА

где **01** - количество зон в режиме "ПОЖАР", **02**- номер ППКПиУ, **4** - номер блока шлейфов адресных, **8** - номер зоны (ШСА) в ПОЖАРЕ, **a** - индикатор адресного шлейфа

Просмотр номера адресного компонента в режиме ПОЖАР в адресном ШСА :

Нажать на встроенной клавиатуре **номер зоны** в ПОЖАРЕ и символ **#** , например ,1 и #

Номер адресного адаптера в режиме "Пожар" отображается в виде:

02ПЖ, 02МПЖ, 02aПЖ.

Перемещение по страницам дисплея в режиме просмотра всех адресов адресных компонентов производится нажатием на клавиатуре кнопок "С" и "D".

Если адресный компонент находится в режиме "Неисправность" или "Пожар", то его место расположения на объекте можно определить следующим образом:

установить курсор на адрес компонента и нажать цифру "0".

Например, на дисплее отображается:

01K 02K 03

04A 05M 06A ПЖ

07A 08 09

Адресный компонент под номером 06 находится в режиме "Пожар". Для определения его места расположения на объекте нажать цифры "6" и "0". На дисплее появится запись, например,: "Кв. 45". Запись отображается 4-5 сек и самостоятельно исчезает. Для повторного просмотра произвести операцию, описанную выше.

Сброс режима "ПОЖАР" ППКПиУ

Сброс режима "ПОЖАР" ППКПиУ производится на 2-м уровне доступа (режим "Оператора") следующим образом:

Произвести вход на 2 уровень доступа, для чего набрать на клавиатуре код доступа.

Заводская установка кода доступа оператора **№1 - 0001 и #**

Вариант 1:

1. В появившемся меню выбрать меню режима сброса, нажав последовательно кнопки

4 и #

2. Произвести сброс режима "ПОЖАР" ППКПиУ, нажав последовательно кнопки **2 и #**.

Вариант 2:

На клавиатуре дисплея нажать букву "В".